

Pióro KAKADU to wielofunkcyjne urządzenie, które odczytuje teksty i dźwięki zakodowane na stronach książek i w produktach KAKADU.

1. Uruchomienie pióra KAKADU

Włączanie:

- Naciśnij i przytrzymaj na piórze KAKADU przycisk , aż usłyszysz: **Cześć, zaczynamy.**

Wyłączanie:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz:

Do usłyszenia.

Po 5 minutach braku aktywności pióro wyłącza się samoczynnie.

2. Jak czytać książki KAKADU z piórem KAKADU

- Aby uruchomić interaktywne funkcje książki, przytóż końcówkę włączonego pióra do oznaczonego miejsca na okładce książki (**Tu aktywuj pióro KAKADU!**) lub na pierwszej stronie książki . Gdy tylko usłyszysz tytuł książki, będzie ona gotowa do działania z piórem.



Przytóż końcówkę włączonego pióra do oznaczonego miejsca na okładce lub w środku książki i uruchom pióro.

- W przypadku nowych publikacji możesz usłyszeć komunikat: **Wgraj dane tej książki.** Wówczas przejdź do punktu 4. instrukcji – *Bezpłatne pobieranie plików nowych książek i innych produktów.*

- Przykładaj końcówkę interaktywnego pióra KAKADU do różnych elementów widocznych na stronach książki: tekstów, ilustracji i pasków aktywności na dole strony. Pióro KAKADU przeczyta zakodowane w nich teksty i dźwięki.

3. Objasnienie symboli użytych w książkach KAKADU



uruchom interaktywne funkcje książki – przytóż końcówkę pióra do oznaczonego tym symbolem miejsca na pierwszej stronie książki lub na okładce (**Tu aktywuj pióro KAKADU!**). Jak tylko usłyszysz tytuł książki, będzie ona gotowa do działania z piórem.



odpowiedz na pytanie lub wykonaj polecenie



posłuchaj utworu muzycznego/bajki



zaśpiewaj piosenkę



posłuchaj ciekawostki



posłuchaj wiersza/tekstu



zabawa muzyczno-ruchowa



Nie zapomnij zbliżyć pióra do tego miejsca. Usłyszysz wówczas ważną informację.



pauza – zatrzymaj odtwarzanie/włącz ponownie odtwarzanie.



wyjdź z dolnego paska aktywności – powrót do odczytywania zakodowanych na ilustracji tekstów i dźwięków, zarówno na czytanej stronie, jak i na innych.

4. Bezpłatne pobieranie plików nowych książek i innych produktów

Pióro KAKADU obsługuje wszystkie książki oznaczone znakiem . Większość będących w sprzedaży książek KAKADU po przyłożeniu końcówki pióra KAKADU do miejsca na okładce: **Tu aktywuj pióro KAKADU!** podaje tytuł książki i uruchamia zasoby interaktywne danej książki. W przypadku najnowszych książek i innych produktów KAKADU po przyłożeniu końcówki pióra do miejsca na okładce: **Tu aktywuj pióro KAKADU!**, możesz usłyszeć polecenie: **Wgraj dane tej książki.** Oznacza to, że należy **pobrać** i **wgrać** brakujący plik do pióra KAKADU.

Postępuj według poniższej instrukcji:

Krok 1.

Wejdź na stronę www.piorokakadu.pl i znajdź na liście prezentowanych książek i innych produktów KAKADU właściwą książkę lub produkt

- Kliknij przycisk *Pobierz plik dźwiękowy.*

Krok 2.

- Jeśli chcesz zyskać proponowane korzyści (m.in. **wydlużenie okresu gwarancji na pióro KAKADU do 3 lat, dodatkowe promocje**), kliknij przycisk *Chcę pobrać plik i otrzymać prezenty*, a następnie zarejestruj się, wypełniając formularz.
- Możesz także nie skorzystać z promocji i pobrać plik bez rejestracji.
- Po kliknięciu przycisku *Pobierz plik dźwiękowy* i wybraniu formy pobrania, z rejestracją lub bez niej, plik zostanie automatycznie zapisany na Twoim komputerze (najczęściej w folderze *Pobrane*).

- Uwaga! Nie otwieraj ani nie próbuj uruchamiać pobranego pliku. Działa on automatycznie tylko po wgraniu w folder *book* pióra Kakadu.

Krok 3.

- Za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB połącz wyłączone pióro KAKADU ze swoim komputerem. Pióro wyświetli się jako zewnętrzny dysk lub pendrive.
- Otwórz folder *book*.

Krok 4.

- Skopiuj pobrany wcześniej plik do folderu *book*. Zamknij i bezpiecznie odłącz pióro KAKADU od komputera.
- Włącz pióro za pomocą przycisku  i przytóż końcówkę uruchomionego pióra do miejsca na okładce książki: **Tu aktywuj pióro KAKADU!**. Gdy usłyszysz tytuł książki, będzie ona gotowa do działania.

5. Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego pióro nie odczytuje książki?

Mogą być dwa powody takiej sytuacji.

Pierwszy:

Nie aktywowano książki przez przyłożenie pióra do ikony na okładce książki: **Tu aktywuj pióro KAKADU!**. Wówczas przytóż końcówkę pióra do oznaczonego miejsca na okładce. Drugi:

W piórze KAKADU brakuje plików wybranej książki. Pobierz pliki ze strony www.piorokakadu.pl zgodnie z pkt. 4. instrukcji – *Bezpłatne pobieranie plików nowych książek i innych produktów.*

Co robić, gdy pióro w ogóle nie reaguje?


Zresetuj pióro. W tym celu podłącz je do komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Urządzenie zresetuje się automatycznie.

Dlaczego pióro się wyłącza po kilku minutach?

Pióro, aby oszczędzać energię, wyłącza się samoczynnie po 5 minutach braku aktywności.

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z działaniem pióra KAKADU, **napisz do nas:** kontakt@jupijo.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie www.jupijo.pl lub **zadzwoń:** tel. 41 368 21 44 w. 259 (pn.–pt. w godz. 8–16).

6. Budowa i inne funkcje pióra KAKADU



Pliki z nowymi książkami możesz bezpłatnie pobrać ze strony: www.piorokakadu.pl

1. włącz/wyłącz

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez 2 sekundy.

Po 5 minutach braku aktywności pióro wyłącza się samoczynnie. Jeśli urządzenie pracuje w trybie odczytywania książek KAKADU, krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie na tryb odtwarzacza mp3. Aby wrócić do funkcji pióra, należy ponownie krótko nacisnąć przycisk .

2. ciszej/do tytu

Krótkie naciśnięcie przycisku  zmniejsza głośność. Jeśli do urządzenia wgrano pliki do więcej niż jednej książki, dłuższe

naciśnięcie przycisku  umożliwi wybranie poprzedniej książki. Wybór nastąpi, gdy usłyszysz lektora odczytującego jej tytuł. Nie trzeba dodatkowo zatwierdzać wyboru. Po uruchomieniu trybu mp3 przycisk ten umożliwi przetwarzanie utworów. 3. głośniej/do przodu

Krótkie naciśnięcie przycisku  zwiększa głośność. Jeśli do urządzenia wgrano pliki do więcej niż jednej książki, dłuższe naciśnięcie przycisku  umożliwi wybranie kolejnej książki. Wybór nastąpi, gdy usłyszysz lektora odczytującego jej tytuł. Nie trzeba dodatkowo zatwierdzać wyboru. Po uruchomieniu trybu mp3 przycisk ten umożliwi przetwarzanie utworów.

4. głośnik

5. wskaźnik świetlny

Migające zielone światło oznacza, że urządzenie jest włączone. Podczas ładowania baterii wskaźnik nieprzerwanie świeci się na czerwono.

6. port USB typu C

Umożliwia podłączenie interaktywnego pióra do komputera oraz naładowanie wbudowanej baterii za pomocą dotychczasowej ładowarki. W celu pobrania plików danej książki konieczny jest dostęp do internetu.

7. czujnik optyczny

Aby odtworzyć zakodowane teksty i dźwięki, przez chwilę trzymaj pióro nad wybranym elementem widocznym w książce. Końcówka pióra nie musi dotykać papieru. Należy unikać mocnego naciskania czujnika optycznego.

8. gniazdo słuchawkowe

Umożliwia podłączenie słuchawek (złącze 3,5 mm).

7. Pozostałe informacje

Elementy zestawu:

interaktywne pióro z kartą microSD 8 GB i wbudowaną baterią, kabel USB, ładowarka, instrukcja użytkownika.

Wymagania systemowe:

komputer PC, Windows 7, 8, 10, port USB typ A, połączenie internetowe w czasie pobierania plików i aktualizacji urządzenia.

Ładowanie pióra

Używaj tylko i wyłącznie ładowarki i kabla dotychczasowej do zestawu.

Czujnik optyczny

Chroń przed uszkodzeniem końcówkę pióra z czujnikiem optycznym.

Dbaj o urządzenie elektroniczne

Do czyszczenia pióra używaj lekko wilgotnej lub suchej szmatki. Nie rozkręcaj pióra. Wbudowana bateria nie nadaje się do wymiany. Chroń urządzenie od wody i wysokiej temperatury.

GWARANCJA

Pióro KAKADU jest objęte gwarancją przez 2 lata. Okres gwarancji może zostać przedłużony do 3 lat, jeśli pióro zostanie zarejestrowane na stronie: www.piorokakadu.pl

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie pióra KAKADU, będącego przedmiotem gwarancji.
2. Gwarancja obejmuje okres 2 lat użytkowania, od momentu zakupu. Fakt zakupu musi być potwierdzony dokumentem zakupu.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, napraw przez osoby nieuprawnione, uszkodzeń mechanicznych, a także siły wyższej (np. wyładowań atmosferycznych, uszkodzeń podczas wypadków).
4. Producent zapewnia, że usterki powstałe w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte bezpłatnie w ciągu 21 dni od daty dostarczenia urządzenia do Sprzedawcy, z wyjątkiem naruszenia warunków wymienionych w punkcie trzecim. Jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, producent zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu naprawy.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany pióra KAKADU na nowe lub inne pozbawione wad, w przypadku gdy w okresie gwarancji wykonano trzy nieskuteczne naprawy tej samej usterki (z wyjątkiem uszkodzeń określonych w pkt. 3) lub gdy trwałe usunięcie wady jest niemożliwe.
6. O ważności gwarancji stanowią: data zakupu potwierdzona dokumentem zakupu (paragonem lub fakturą). Aby zrealizować uprawnienia z tytułu gwarancji, pióro należy dostarczyć w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie to należy przechowywać do końca okresu gwarancyjnego.
7. We wszystkich sprawach nieregulowanych powyższymi zapisami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Producent:

Wydawnictwo Jedność
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
Dział sprzedaży tel. 41 349 50 50
e-mail: kontakt@jupijo.pl
www.piorokakadu.pl
www.jupijo.pl



www.jupijo.pl



www.piorokakadu.pl



INSTRUKCJA